

## PROCEDURE DE RINCAGE ET NETTOYAGE DES POMPES AIRLESS

Respecter toutes les instructions contenues dans la notice de votre pompe pour son utilisation.

### Rinçage des peintures en phase aqueuse

1. Mettre l'interrupteur de la pompe sur OFF et réduire la pression vers le minimum au bouton de réglage
2. Retirer la sécurité de gâchette du pistolet et actionner la gâchette en pointant le pistolet dans un bidon vide
3. Ouvrir la vanne d'amorçage et retirer la canne d'aspiration du bidon de peinture. Essuyer la canne pour retirer toute la peinture autour et démonter la crépine pour la rincer avant de la remettre en place. Plonger la canne d'aspiration avec sa crépine dans un bidon d'eau
4. Retirer le porte buse et la buse et les plonger dans de l'eau
5. Mettre l'interrupteur sur ON, pointer le pistolet dans le bidon de peinture puis actionner la gâchette du pistolet et augmenter légèrement la pression pour évacuer la peinture restant dans le système. Une fois que l'eau sort, pointer le pistolet dans un bidon vide sans relâcher la gâchette.
6. Mettre l'interrupteur de la pompe sur OFF et attendre que plus rien ne sorte au pistolet puis engager la sécurité de gâchette. Démonter la canne d'aspiration et la rincer sous l'eau courante pour retirer toute la peinture et nettoyer soigneusement le pourtour. Nettoyer la crépine et remonter la canne sur la pompe
7. Prendre un bidon avec de l'eau propre et prendre soin de ne pas salir cette eau, puis plonger la canne dans l'eau propre
8. Mettre l'interrupteur sur ON, pointer le pistolet dans un bidon vide puis actionner la gâchette du pistolet et augmenter légèrement la pression pour évacuer l'eau sale. Continuer jusqu'à obtenir un jet d'eau propre à la sortie du pistolet. Une fois fini, engager la sécurité de la gâchette
9. Ouvrir la vanne d'amorçage et pointer le tuyau de retour dans un bidon vide pour évacuer l'eau sale restant dedans. Laisser ensuite la vanne ouverte et mettre l'interrupteur sur OFF.
10. Démonter le filtre du pistolet ainsi que celui en sortie de pompe et les nettoyer soigneusement sous l'eau courante avec une brosse souple type brosse à dents
11. Remonter les filtres et mettre l'interrupteur sur ON
12. Remonter le porte buse et la buse propres sur le pistolet
13. Augmenter légèrement la pression pour amorcer la pompe puis fermer la vanne d'amorçage
14. Retirer la sécurité de gâchette et pulvériser l'eau avec la buse en position débouchage pendant quelques secondes puis mettre l'interrupteur sur OFF et décharger la pression au pistolet. Ouvrir la vanne d'amorçage

### ARRÊT COURT DE 3 JOURS A 3 MOIS :

1. Diluer ½ bouteille de liquide LS-10 dans 5L d'eau et bien mélanger
2. Plonger le tuyau d'aspiration dans ce mélange
3. Mettre la pompe en marche et attendre que le liquide bleu ressorte par le tuyau de retour, ensuite arrêter la pompe
4. Fermer la vanne d'amorçage